

Sanering / renovering af overflader bevokset med skimmelsvampe

Råd til håndværkere

Svampesporer og svampevæv kan indeholde stoffer, der kan fremkalde allergi og være giftige at optage gennem mund, luftveje og hud.

Skimmelsvampene og deres sporer kan være tilstede, uden at man kan se det med det blotte øje.

Vi anbefaler derfor, at man følger en række minimumssikkerhedskrav, når man sanerer og/eller renoverer bygninger/materialer som er angrebet af skimmelsvampe

Forholdsregler

Ved sanering/renovering af bygninger/materialer angrebet af skimmelsvampe, er det vigtigt at tage visse forholdsregler for at beskytte sig mod de store mængder biologiske partikler (svampesporer og -væv), som frigøres fra skimmelsvampene.

- **Brug åndedrætsværn med A2/P3 filtre (beskytter mod partikler og flygtige stoffer)**
- **Brug støvafvisende heldragt**
- **Brug handsker og evt. sikkerhedsbriller**

For at begrænse støvudviklingen (og dermed spredning af biologisk materiale), kan det være nødvendigt at etablere støvvæg med evt. sluse, så biologisk materiale ikke spredes til andre dele af bygningen.

Ved rengøring er det ligeledes vigtigt at begrænse støvudviklingen.

Det anbefales, at der bruges støvsuger med mikrofilter (HEPA-filter), samt at vandrette flader afvaskes.

Se også www.at.dk - At-vejledning C.0.18: Udsættelse for bakterier, svampe og andre mikroorganismer